

Bona PowerScrubber

Technický list

Profesionální
údržba
podlah



Bona PowerScrubber 2.0 umožňuje nejefektivnější hloubkové čištění, v kombinaci s bezkonkurenční univerzálností a snadností. Dva protiběžné válcové kartáče poskytují efektivní hloubkové čištění. Výkonný a kompaktní vzhled Bona PowerScrubber 2.0 přináší ještě vyšší výkon, než většina automatických čisticích strojů. Navíc poskytuje výhody ergonomického provozu, nastavení a snadné přepravy.

- Efektivní hloubkové čištění
- Pro více povrchů
- Vynikající příprava
- Ergonomický design a provoz
- Snadno se plní, čistí a přenáší

Technická data

Výkon motoru:	max 2700 W, Avg. 1900 W
Napájení:	220-240 V / 50 Hz
Hmotnost stroje:	34,5 kg
Kartáč pro čištění:	2 x 400 mm jemný bílý nylon
Počet rotací za minutu:	1100
Množství čisticího roztoku:	10 litrů (horní část nádoby)
Množství vysátého roztoku:	10 litrů (spodní část nádoby)
Rozměr:	520 mm x 470 mm x 300 mm
Doporučené čisticí prostředky:	Bona Deep Clean Solution, Bona DeepClean W a Bona Remove R.

Další technické informace naleznete v manuálu stroje.

Obsluha stroje

Před použitím stroje si přečtěte přiložený manuál produktu a bezpečnostní pokyny!

Níže uvedené doporučení jsou poskytovány v dobré víře a na základě našich dosavadních zkušeností se strojem, ale každá podlaha a situace musí být před použitím posouzena individuálně, aby podlaha byla v dobrém stavu pro čištění strojem.

Čištění:

1. Nejdříve podlahu vyluxujte vysavačem, aby se odstranil prach a volné nečistoty.
2. Naplňte nádrž na roztok čisticím (zředěný vodou). Maximálně 10 litrů.
3. Zapněte do zásuvky 220-230 V.
4. Nastavte tlačítko tlaku na střední zátěž (rukojeť musí být ve svislé poloze).
5. Zatímco dávkuje čisticí prostředek, pohybujte se strojem přímo dopředu. Stroj je možné použít v libovolném směru, ale pokud je to možné, pohybujte se ve směru dřeva.
6. Vraťte se do své původní polohy po stejné cestě. Pokud jsou podlahy méně znečištěné, na zpáteční cestě čistič nedávkuje, naopak při silně znečištěných podlahách můžete čistič dávkovat.
7. Nenechávejte za stojem nadměrné množství roztoku nebo louže na podlaze. Kde stroj roztok nevysaje, ihned místo setřete mopem!
8. Pokračujte v čištění v dalším pruhu, dokud celá plocha podlahy nebyla vyčištěna.

Pokud potřebujete vynaložit více síly tlaku na podlahu, například k odstranění silně znečištěných ploch (jako např. stop od bot), můžete tlačítko tlaku nastavit na maximální tlak. Dbejte však na to, aby při maximálním tlaku byl **stroj stále v pohybu a nikdy nenechte stroj běžet se suchými kartáči. Nebezpečí poškození podlahy!**



Bona[®]

AKTUALIZACE 9/2019

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Bona PowerScrubber

Technical data sheet

Professional
Floor Care



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ –pro úspěšné výsledky a dlouholetost stroje

- Bona PowerScrubber byl skonstruován na odsávání kapaliny a ne nečistot a kamínků. Proto před čištěním, podlahu vždy vyluxujte vysavačem, aby kamínky nepoškodily vnitřní turbínu.
- Čisticí stroj mějte vždy v pohybu při čištění a nikdy nespouštějte kartáče na suchou podlahu! Stát na stejném místě s rotujícími kartáči může poškodit podlahu.
- Začněte čistit při nízkém nebo středním tlaku a tlak postupně zvyšujte podle potřeby. Není nutné být více agresivní na podlahu, než je nutné.
- Po čištění stojem jsou kartáče mokré. Můžou způsobit odkapávání vody a roztoku. Chcete-li minimalizovat odkapání, zastavte výdej čisticího roztoku (zatímco držíte stroj v pohybu s vysáváním) cca 30 sekund před úplným zastavením.
- Pokud pozastavíte čisticí práci, stroj umístěte na místo méně citlivé nebo položte pod stroj vodotěsnou plachtu, abyste zabránil odkapání mycího prostředku na podlahu, pro případné poškození podlahy.
- Kontrolujte hladinu vody v nádrži na čisticí roztok pravidelně. Pokud stroj vydává tikající zvuk, znamená to, že čisticí roztok již není ve vodním čerpadle. Vyprázdněte sběrnou nádrž se špinavou vodou a naplňte zásobník pro roztok čisticím prostředkem dávkovaným s vodou. Nepouštějte vodní čerpadlo za sucha po delší dobu.
- Čistěte a vyprazdňujte stroj po každém použití. Neskladujte v nádržce znečištěnou vodu nebo čisticí roztok.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 9/2019

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 2/2

Bona[®]